

カラーチェンジャー配置図

3階 FS下

【上段】

負荷名称	FS3F下2	FS3F下1				
アドレス	420	419	418	417		

【下段】

負荷名称	FS3F下4	FS3F下3				
アドレス	424	423	422	421		

2階 FS下

【上段】

負荷名称	FS2F下2	FS2F下1				
アドレス	404	403	402	401		

【下段】

負荷名称	FS2F下4	FS2F下3				
アドレス	408	407	406	405		

3階 FS上

【上段】

負荷名称	FS3F上1	FS3F上2				
アドレス	425	426	427	428		

【下段】

負荷名称	FS3F上3	FS3F上4				
アドレス	429	430	431	432		

2階 FS上

【上段】

負荷名称	FS2F上1	FS2F上2				
アドレス	409	410	411	412		

【下段】

負荷名称	FS2F上3	FS2F上4				
アドレス	413	414	415	416		

CL

負荷名称	CL1	CL2	CL3	CL4	CL5	CL6	CL7	CL8								
アドレス	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448

負荷名称	CL9	CL10	CL11	CL12	CL13	CL14	CL15	CL16								
アドレス	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464

カラーチェンジャー 色番号-レベル対比表

レベル(%)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LV	0	7	13	20	27	33	40	47	53	60	67	73	80	87	93	100

色番号(＃)

Fro	0	16	17	22	33	35	45	64	67	72	77	78	86	88	B2	0
CL	0	18	22	31	35	40	45	64	67	73	77	78	86	88	B2	0