

FC増設	4	5	6
	262	263	264

FC後	1	2	3	4	5	6	7
	189	190	191	192	193	194	195

FC増設	1	2	3
	259	260	261

LHT	1	2	3	4
	181	183	185	187
	72	59	22	40

FC益	1	2	3	4	5
	196	197	198	199	200

LH上	1	2	3	4
	182	184	186	188
	72	59	22	40

UH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	121	123	125	127	129	122	124	126	128	130	131	132
	71	72	63	22	78	71	72	63	22	78		

FCT	22	23	24
	175	177	179

4S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

FC上	22	23	24
	176	178	180

FCT	19	20	21
	169	171	173

3B	1	2	3	4
中	113	115	117	119
	W	72	W	78

3B	1	2	3	4
外	114	116	118	120
	W	72	W	78

FC上	19	20	21
	170	172	174

3S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76

FCT	15	16	17	18
	161	163	165	167

2S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

FC上	15	16	17	18
	162	164	166	168

FCT	11	12	13	14
	153	155	157	159

2B	1	2	3	4
中	105	107	109	111
	W	72	W	78

2B	1	2	3	4
外	106	108	110	112
	W	72	W	78

FC上	11	12	13	14
	154	156	158	160

1S/天反	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1S	18	19	20	21	22	23	24
	30	31	32	33	34	35	36

FCT	7	8	9	10
	145	147	149	151

1B	1	2	3	4
中	97	99	101	103
	W	72	W	78

1B	1	2	3	4
外	98	100	102	104
	W	72	W	78

FC上	7	8	9	10
	146	148	150	152

FCT	3	4	5	6
	137	139	141	143

TOR	1	2	3
下	221	222	223
	上段	中段	下段

PS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TOR	1	2	3
上	224	225	226
	上段	中段	下段

FC上	3	4	5	6
	138	140	142	144

FCT	F1	1	2
	201	133	135

FC	1	2
下前	213	214

下花	1	2
F	205	206
	64	

下花	1	2
FC	217	218

FC前	1	2	3	4
	209	210	211	212

F	1	2	3	4
	201	202	203	204
	72	78		

上花	1	2
FC	219	220

上花	1	2
F	207	208
	64	

FC	1	2
上前	215	216

FC上	F4	1	2
	204	134	136

FS3F	1	2		
上段	235	236		
C.C	417	418	419	420

FS3F	1	2		
上段	239	240		
C.C	425	426	427	428

FS3F	3	4		
下段	237	238		
C.C	421	422	423	424

CL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258																
C.C	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464

FS3F	3	4		
下段	241	242		
C.C	429	430	431	432

FS3F	5	6
	271	272

CPC	1	2	3	4
	275	276	277	278

FS3F	5	6
	273	274

FS2F	1	2		
下段	227	228		
C.C	401	402	403	404

客席BR	1
	279

客席LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300

FS2F	1	2		
上段	231	232		
C.C	409	410	411	412

FS2F	3	4		
上段	229	230		
C.C	405	406	407	408

FS2F	3	4		
下段	233	234		
C.C	413	414	415	416

FS2F	5	6
	267	268

2Fr	5	6
	269	270